

TEAK MÖBEL PFLEGE

Die Holzart Teak kommt ursprünglich aus Südostasien. Apple Bee stellt sämtliche Gartenmöbel aus Teakholz in Indonesien her. Teakholz bester Qualität kommt aus dem Osten von Java. Dort ist das goldbraun geflämmte Hartholz auch unter der Bezeichnung „djati“ bekannt. Derzeit wird der Teakbaum (*Tectona grandis*) weltweit im großen Maßstab angebaut. Dies führt zu Farb-, Gewichts- und Härteunterschieden des Holzes.

Teakholz wird seit Jahrzehnten für Outdoormöbel verwendet und ist außerdem aufgrund seiner hohen Wetterbeständigkeit sehr beliebt. Dies ist auf die vielen, im Teakholz enthaltenen, natürlichen Öle zurückzuführen, die als natürliche Schutzschicht des Holzes dienen. Bei einem Kontakt mit Metall rostet Teakholz außerdem nicht und es entsteht keine Korrosion auf dem Holz. Die Lebensdauer von Teakholz ist durchgängig erheblich höher als die anderer Holzarten. Durch die Kombination sämtlicher dieser Eigenschaften hebt sich Teakholz von allen anderen Holzarten ab.

Tropisches Hartzholz

Teakholz ist ein tropisches Hartholz, das im Neuzustand durch seine prächtige honigbraune Farbe auffällt. Wenn unbehandeltes Teakholz der Witterung ausgesetzt wird, ändert sich diese Honigfarbe allmählich in eine silbergraue Patina-Farbe, die besonders charakteristisch für richtig gealtertes Teakholz ist. Bleibt das Teakholz danach aber unbehandelt, verschlechtert sich diese silbergraue Patina-Farbe nach einiger Zeit zu einer dunkelgrauen Farbe, die manchmal sogar eine leicht grünliche Ausstrahlung annimmt.

Klima und Wartung

Je nach den Umgebungs- und Witterungsbedingungen kann der natürliche Verfärbungs- und/oder Verwitterungsprozess von Teakholz schon nach nur wenigen Wochen sichtbar werden. In einem trockeneren Klima wird es einige Monate länger dauern, bis das Teakholz verwittert. Wenn Teakholz nur geringer Feuchtigkeit ausgesetzt ist, tritt der Farbwandel langsamer ein. In einem feuchten Klima, in dem Gartenmöbel regelmäßig viel Tau und Sonnenlicht ausgesetzt sind, spielt sich dieser Verwitterungsprozess schneller ab. Teakholz ist ein Naturprodukt, sodass im Holz Farbunterschiede und/oder kleine Risse auftreten können. An diesen Unterschieden können Sie die Authentizität Ihres Produkts erkennen. Teakholz ist im Außenbereich Regen, Sonnenlicht, Schmutz, Feuchtigkeit und Schimmel ausgesetzt. Deshalb ist die Pflege Ihres Möbelstücks sehr wichtig.

Vorbehandlung durch Apple Bee

Apple Bee hat Ihr Teakholzmöbel während der Herstellung mit einem Antischimmelmittel vorbehandelt, wodurch erste Anzeichen von Schimmelbefall weniger schnell auftreten. Dieses Mittel hat keinen weiteren Folgen für die Behandlung Ihrer Gartenmöbel mit den Pflegeartikeln von Apple Bee.



WIE PFLEGE ICH MEINE TEAK MÖBEL?



Wie behandle ich dunkle (oder sogar schwarze) Punkte/Flecken an manchen Teilen des Teakholz-Möbelstücks?

Diese schwarzen Flecken werden u.a. verursacht durch Feuchtigkeit im Holz, durch die sich Pilze oder Algen entwickeln können. Diese können entfernt werden, indem die befallenen Stellen mit Apple Bee Teak-Reiniger gereinigt werden. Eventuell können Sie die Flecken erst von Hand schmirgeln (mit feinem Schmirgelpapier) und danach mit Apple Bee Teak-Reiniger reinigen. Damit sich dieses Problem nicht wiederholt, benutzen Sie nach der Reinigung Apple Bee Teak- Farbwiederhersteller.

Ich habe gerade ein Gartenmöbelstück aus Teakholz gekauft - welche Pflegeprodukte empfehlen Sie?

Das hängt von der von Ihnen für Ihre Teakholz-Gartenmöbel bevorzugten Farbe ab. Wenn Sie silbergrau bevorzugen, empfehlen wir Ihnen den Apple Bee Teak-Schutz. Bevorzugen Sie dagegen die honigbraune Farbe von neuem Teakholz, wählen Sie den Apple Bee Teak- Farberwiederhersteller.

Wenn mein Teakholz-Gartenmöbel sich schon dunkelgrau verfärbt hat, welche Pflegeprodukte empfehlen Sie dann?

Wenn Sie die Farbe wieder zum natürlichen Silbergrau zurückführen wollen, benutzen Sie zuerst Teak-Reiniger, um das Teakholz gründlich zu reinigen und die Farbe wiederherzustellen. Danach bringen Sie Teak-Schutz an, um die silbergraue Farbe lange Zeit zu erhalten. Bevorzugen Sie dagegen die hellbraune Farbe von neuem Teakholz, benutzen Sie dann erst Teak- Reiniger, um die Farbe wieder aufzufrischen, und danach Apple Bee Teak- Farbwiederhersteller, um die honigbraune Farbe länger zu erhalten.

Greifen Apple Bee Wartungsprodukten Möbelteile aus Aluminium, Messing oder Textilene an?

Apple Bee Wartungsprodukten greifen eventuelle Möbelteile aus Aluminium, Messing oder Textilene nicht an. Es empfiehlt sich jedoch den Kontakt dieser Teile zu vermeiden um sie sauber zu halten. Wenn sie in Berührung mit Wartungsprodukten kommen, können sie - solange alles noch nass ist - mit Wasser gereinigt werden.

Sollte ich persönliche Vorsichtsmaßnahmen treffen, wenn ich Teak Pflegemittel von Apple Bee verwende?

Im Prinzip sind Apple Bee Teak Pflegemittel nicht gefährlich. Es handelt sich um ein gesundheits- und umweltverträgliches Produkt auf Wasserbasis, das zu 100 % biologisch abbaubar ist. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, einen Haut- und Augenkontakt zu vermeiden und Apple Bee Teak Pflegemittel in gut gelüfteten Räumen zu verwenden. Apple Bee Teak Pflegemittel kann sich auf Gras, Pflanzen und manche Pflasterungsarten auswirken. Darum empfehlen wir Ihnen, das Arbeitsgebiet erst mit einer Wegwerf- Kunststoffplane abzudecken.



Behandelte Teakholzmöbel: Kann ich diese draußen im Regen stehen lassen?

Ja. Unsere Produkte trocknen schnell nach dem Auftrag auf und schützen dann Ihre Gartenmöbel vor Sonne, Regen und Schnee.

Spielt es eine Rolle, in welcher Jahreszeit ich meine Teakholzmöbel behandle?

Nein. Wir empfehlen jedoch, Ihre Gartenmöbel vor der Winterlagerung sowie zu Anfang der Gartensaison (im Frühjahr) zu behandeln, wenn die Möbel regelmäßig benutzt werden.

Was für ein Produkt ist Apple Bee Teak-Reiniger, und wann muss ich dieses Produkt benutzen?

Um verwittertes Teakholz zu reinigen, benutzen Sie einfach Apple Bee Teak-Reiniger, der speziell dazu entwickelt wurde, Pilze und Algen im Teakholz abzutöten. Wenn Sie einfach die Gebrauchsanweisung auf der Flasche befolgen, wird die Farbe wieder aufgefrischt. Da die Reinigung von Teakholz schon einen gewissen Zeitaufwand und Mühe kostet, empfehlen wir Ihnen, danach Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller oder Apple Bee Teak-Schutz zu benutzen, bevor der Verwitterungsprozess wieder einsetzt.

Was kann ich tun, wenn mein Teakholz rau und verwittert ist?

Auch wenn Ihr Teakholz rau und verwittert aussieht, enthält es ausreichend natürliche Öle, um sich selbst vor dem Verrottungsprozess zu schützen. Einfach gesagt: Raues Teakholz ist eigentlich kein Pflegeproblem, sondern ein kosmetisches Problem. Wenn Sie eine perfekt glatte Oberfläche wünschen, empfehlen wir Ihnen, Ihr Teakholz von Hand leicht mit äußerst feinem Schmirgelpapier glatt zu schmirgeln. Beim maschinellen Abschleifen entsteht eine zusätzliche Hitzeentwicklung, die schwarze Flecken auf Ihren Teakholzmöbeln verursachen kann. Entfernen Sie nach dem Schmirgeln den zurückgebliebenen Staub mit einem trockenen rauen Schwamm.

Manche Marken verkaufen zwei Produkte, um Teakholz zu reinigen: einen Teakholz-Reiniger und einen Teakholz-Brightener/-Auffrischer. Hat Apple Bee Teak-Reiniger dieselbe Wirkung?

Da Apple Bee Teak-Reiniger sowohl reinigende als auch farbauffrischende Bestandteile enthält, kann dieser zweistufige Prozess durch eine einzige Behandlung ersetzt werden; dadurch sparen Sie Zeit und Geld.

Wie reagiert Apple Bee Teak-Reiniger auf geöltes oder versiegeltes Teakholz?

Apple Bee Teak-Reiniger entfernt Öl und/oder Schmutz vom Holz und verleiht ihm eine gleichmäßig bleich-braune Farbe. Danach kann das Teakholz mit Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller oder -Schutz behandelt werden, je nach der von Ihnen für Ihre Teakholzmöbel bevorzugten Farbe. Es ist sehr wichtig, dass der Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller



Was ist Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller?

Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller ist eine moderne Behandlung für Teakholz, die bequem anzubringen ist und lange Zeit wirkt. Da Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller zu 100% auf Wasserbasis ist, ist er logischerweise nicht brennbar und darüber hinaus umweltverträglich. Diese Behandlung schützt Ihr Teakholz und trägt dazu bei, dass es schön aussieht, da dadurch seine natürliche warme Farbe länger erhalten bleibt. Geschützt mit Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller wird Ihr Teakholz während der ganzen Gartensaison nicht schwarz oder grau werden. Darüber hinaus schützen Sie Ihr Teakholz vor der Sonne.

Wie lange hält die Wirkung von Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller an?

Die Wirkung von Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller hält im Allgemeinen die ganze Saison an, ohne dass das Teakholz schwarz oder grau wird. Dies ist jedoch von Faktoren wie der Einwirkung von Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Regen, dem Alter des Teakholzes sowie einigen anderen Faktoren abhängig.

Was ist dann das beste Verfahren um Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller anzubringen?

Wir empfehlen, mit einem staubfreien Tuch eine dünne Schicht anzubringen. Wir empfehlen das Produkt nicht mit Hilfe von Sprühflakon oder Schwamm aufzutragen, dabei könnte eine zu dicke Schicht entstehen, wodurch es nach einiger Zeit zu Rissbildung oder Abblättern kommen kann. Wir empfehlen Ihnen bevor Behandlung erst immer den Holzstaub mit einem trockenen Schwamm zu entfernen.

Kann ich Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller entfernen?

Die beste Weise, Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller vollständig zu entfernen, besteht darin, das Teakholz völlig abzuschleifen, was sehr zeitaufwändig ist. Darum empfehlen wir Ihnen, die Wirkung von Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller immer erst auf einem kleinen Stück an der Unterseite oder an einem Bein des Gartenmöbels auszuprobieren, damit Sie beurteilen können, ob die Wirkung Ihren Erwartungen entspricht.

Reagiert Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller auf Teaköl und/oder Sealer?

Um Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller auf bereits geöltem Teakholz benutzen zu können, muss das Holz erst mit Apple Bee Teak-Reiniger gereinigt werden. Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller darf niemals direkt auf bereits geöltes Teakholz aufgetragen werden, weil dadurch eine Reaktion mit dem Öl verursacht werden kann, die zu einer hässlichen, fleckigen Verfärbung führen kann.

TEAK PFLEGE - FAQ



Was für ein Produkt ist Apple Bee Teak-Schutz, und wann muss ich dieses Produkt benutzen?

Apple Bee Teak-Schutz ist ein Pflegeprodukt auf der Basis von synthetischen Polymeren, die wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften haben und algen- und pilzbeständig sind. Wenn Sie sich für Ihre Möbel eine silbergraue Patina ohne grünlichen Anschlag wünschen, können Sie am besten Apple Bee Teak-Schutz benutzen. Apple Bee Teak-Schutz gewährleistet den Erhalt der typischen silbergrauen Teak-Patina während langer Zeit.

Was muss ich tun, wenn ich neue Teakholz-Gartenmöbel gekauft habe und sie schön silbergrau werden lassen will?

Lassen Sie Ihre Möbel 4 - 8 Wochen im Freien stehen, so dass sie eine hellgelbe Farbe annehmen. Tragen Sie dann Apple Bee Teak-Schutz entsprechend der Gebrauchsanweisung auf.

Die Möbel sind stark verwittert und wir möchten gern dass sie die schöne graue Farbe annehmen. Wie lässt sich das erreichen?

Erst müssen Sie die Möbel mit Apple Bee Teak-Reiniger reinigen. Dieses Produkt entfernt allen Anschlag und bringt die ursprüngliche Farbe des Teakholzes zurück. Danach müssen die Möbel entsprechend der Gebrauchsanweisung mit Apple Bee Teak-Schutz behandelt werden.

Wie muss ich Apple Bee Teak-Schutz anbringen?

Sorgen Sie zuerst dafür, dass das Teakholz wirklich 100%ig trocken ist. Tragen Sie eine Schicht Apple Bee Teak-Schutz mit einem weichen, fusselfreien Tuch auf und lassen Sie das Produkt gründlich in das Holz einziehen.

Kann ich Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller über eine Schicht Apple Bee Teak-Schutz anbringen?

Das ist nicht möglich, weil der Apple Bee Teak-Farbwiederhersteller durch den Apple Bee Teak-Schutz nicht in das Holz einziehen kann.

Und umgekehrt? Also, Teak Schutz über Teak- Farbwiederhersteller?

Ja, das ist sogar empfehlenswert. Dadurch bekommt man weniger schnell Flecken.

Wie oft muss ich Apple Bee Teak-Schutz anbringen?

Im Prinzip ist eine jährliche Behandlung mit Apple Bee Teak-Schutz ausreichend. Unter bestimmten Bedingungen ist jedoch ein extremer Befall mit grünem Anschlag möglich, z.B. bei lang anhaltender Einwirkung von Feuchtigkeit. In diesem Fall empfiehlt es sich, Apple Bee Teak-Schutz zweimal jährlich anzubringen.

Wann muss ich Apple Bee Teak-Schutz benutzen?

Apple Bee Teak-Schutz bringt einen fast unsichtbaren Schutzfilm auf der Holzoberfläche an, der verhindert, dass Essensflecke (Kaffee, Ketchup, Rotwein) in das Teakholz eindringen. Apple Bee Teak-Schutz beschützt das Teakholz außerdem vor Feuchtigkeit, dem Eindringen von Schmutz und Algenbewuchs, so dass eine natürliche silbergraue Patina-Farbe entsteht.

Kann ich neues Teakholz sofort mit Apple Bee Teak-Schutz behandeln?

Lassen Sie das Teakholz erst eine Woche im Freien stehen, bevor Sie TeakShield benutzen. Befolgen Sie dabei die Gebrauchsanweisungen.

Wie kann ich Apple Bee Teak-Schutz vom Holz entfernen?

Mit Apple Bee Teak-Reiniger kann Teak-Schutz entfernt werden. Erforderlichenfalls kann das Teakholz nach der Trocknung leicht angeschliffen werden.